


LEATHER

- 木の棘などによる裂傷、昆虫の刺し傷、皮膚病、首の皺など、天然の印がついています。革本来が持っている自然な風合いとして予めご理解いただきますようお願いいたします。
- お使いの環境（モニター・ブラウザ等）の違いにより、実際の色と多少異なる場合があります。

本革W デコラス


やや厚めの型押し仕上げ革。型押しはナチュラルさを表現できる自然シボを使用し、ソフトな感触となっています。



BLACK
(ブラック)



F3-724



W7-720




Q5-746



M4-730




H5-725




X6-736

本革N ニュースムース

革本来の風合を備えた代表的な高級革。型押し等の加工は一切行わず自然な外観を表現しています。



Z5-613




W6-611




F5-687



J3-672



Q6-633



L8-660



K8-625



J3-636

お手入れについて

- 毎日のお手入れにつきましては、乾いたやわらかい布（綿 100%）で「乾拭き」をするだけで十分です。特に「手あか」や「整髪料」は革を傷める原因になりますので、こまめに拭き取ってください。
- 軽い汚れ等はぬるま湯に湿したやわらかい布（硬く絞ってください）で汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で乾拭きをしてください。

注意

- 無色、有色の靴クリームや溶剤（シンナー、ベンジン等）の使用、化学クロス等でのお手入れは行わないようにしてください。
- 直射日光が長時間あたる場所、ストーブの近く等、直接高温になる場所は避けてください。
- 湿度の高い場所ではカビの発生や変色、変質の恐れがありますので注意してください。
- 異素材（別仕立ての本革、ムートン、ビニール、染料を使用している生地等）と長時間接触しますと変色等の恐れがありますので、ご注意ください。